

Návod na montáž strešného výlezu AWAK s oceľovou podstavou:

1. Pomocou priložených skrutiek s maticou zoskrutkujeme oceľovú podstavu.
2. Podstavu postavíme na otvor v streche, vyrovnáme do pravého uhla a pripevníme k podkladu / na pripevnenie k podkladu použijeme kotviace prvky vždy podľa druhu podkladu /betón, oceľ, drevo/, skrutky nie sú súčasťou dodávky /, vzdialenosť kotviacich prvkov medzi sebou nesmie byť viac ako 250 mm
3. Zateplíme podstavu pomocou dosiek z EPS alebo minerálnej vaty
4. Zaizolujeme podstavu pomocou fólie alebo asfaltových pásov /hydroizoláciu treba ukončiť až na hornej vodorovnej hrane podstavy/
5. K podstave pomocou nitov pripevníme rámik z PVC a tým pripevníme hydroizoláciu k podstave
6. Na podstavu z vnútornej strany pod rámik z PVC prinitujeme spodné konzoly pneumatického piestu
7. Na podstavu prinitujeme uzatvárací hliníkový rám pántami na rámik z PVC
8. Na podstavu z vnútornej strany prinitujeme západku zámku
9. Pomocou priložených matíc pripevníme na dolnú a hornú konzolu pneumatické piesty

